

Tips för bästa torkresultat

- Bomullsplagg skall tvättas med något av tvättprogrammen Kulörtvätt, Vittvätt, Bomull eller Mini.
Tvättprogrammen Strykfri tvätt, Fintvätt och Ylle har lägre centrifugeringsvarv vilket ger betydligt långsammare torkning.
- Häng tvätten glest och jämt fördelat.
Undvik att hänga tvätten dubbelvikt.
Häng de tjockare plaggen högst upp i torkskåpet
Undvik att hänga tvätt ända ner till golvet
- Starta inte torkskåpet innan tvätten hängts in och dörrarna stängts
- Torkskåpet är utrustat med automatisk fuktavkänning och stannar när tvätten är torr.
- Om dörrarna öppnas under drift, exempelvis för att hänga in mer tvätt eller känna på tvätten, förlängs torktiden kraftigt.
- Om dörrarna öppnas under pågående torkprocess måste torkningen avbrytas med stoppknappen och återstartas med startknappen efter det att dörrar åter stängts.
- Vid torkning av tjock eller dubbelvikt tvätt bör dessa vändas och torkas igen.

