

# Tips för bästa torkresultat

- Bomullsplagg skall tvättas med något av tvättprogrammen Kulörtvätt, Vittvätt, Bomull eller Mini.  
Tvättprogrammen Strykfri tvätt, Fintvätt och Ylle har lägre centrifugeringsvarv vilket ger betydligt långsammare torkning.
- Häng tvätten glest och jämt fördelat.  
Undvik att hänga tvätten dubbelvikt.  
Häng de tjockare plaggen högst upp i torkskåpet  
Undvik att hänga tvätt ända ner till golvet
- Starta inte torkskåpet innan tvätten hängts in och dörrarna stängts
- Torkskåpet är utrustat med automatisk fuktavkänning och stannar när tvätten är torr.
- Öppnas dörrarna under drift, exempelvis för att hänga in mer tvätt eller känna på tvätten, förlängs torktiden kraftigt.  
Om dörrarna öppnas under pågående torkprocess måste torkningen avbrytas med stoppknappen och återstartas med startknappen efter det att dörrar åter stängts.
- Vid torkning av tjock eller dubbelvikt tvätt bör dessa vändas och torkas igen.
- Borsta rent de båda filtren, med mjuk borste eller handen, efter varje torkning.

