

ProCare

Tex 20 OB

Syrebaserat blekmedel

Användning:

ProCare Tex 20 OB är ett flytande, surt och stabiliserande koncentrat med syreblekmedel för användning i professionella tvättmaskiner.

Produktegenskaper:

- Optimal syrebärare i tvättvattnet
- Helt restfri nedbrytning
- Optimal tillsats för alla tvättmedel
- Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer

Doseringsrekommendation:

ProCare Tex 20 OB är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump
- Dosera 2 – 3 ml/kg torrvara i tvätten vid behov

Doseringen av produkten ska anpassas efter smutsighetsgrad och vattenhårdhet.

Tänk på!

- Blanda inte koncentratet med andra produkter.
- Innan du byter produkter ska du skölja igenom doseringssystemet samt vattentilloppsslangarna med vatten.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskin.

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-värde (1 %-igt): 1,5 – 2,5

Innehållsämnena för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordning 648/2004:

- >30 % syrebaserat blekmedel

Förvaringsanvisningar:

ProCare Tex 20 OB ska förvaras i originalbehållaren skyddad mot värme och fukt. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen.

I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 12 månader. 

Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatabladet. Dessa finns på Miele's hemsidor som anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktgenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Beställbara förpackningar och tillbehör:

| Beteckning | Behållare | Materialnummer |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| <i>ProCare Tex 20 OB</i> | 5-litersbehållare | 11520280 |
| <i>ProCare Tex 20 OB</i> | 10-litersbehållare | 11520320 |
| <i>ProCare Tex 20 OB</i> | 20-litersbehållare | 11520350 |
| Nyckel till behållare | För alla behållare | 11851600 |
| Uppsamlingskärl DTD 2 | 5- och 10-litersbehållare | 10695460 |



Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktuppgifter:

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional