

Miele
IMMER BESSER

Premium 5000 S 5981





Mieles elektroborste **SEB 236** kan med en fotpedal enkelt ställas in i 5 olika höjder för att anpassas optimalt till olika typer av mattor. Den inbyggda belysningen hjälper till så att inget dammkorn blir oupptäckt, t ex vid dammsugning under sängar.



Universalmunstycke SBD 550-3

Glidsulan i metall skonar ömtåliga golv. De extra breda trådupptagarna underlättar dammsugning av trådar och hårstrån. Med fotpedalen ställs munstycket enkelt om för dammsugning av mattor eller hårda golv



Parkettmunstycke Parquet Twister SBB 300-3

Det speciella med Twister är den mycket flexibla leden som gör att man kan vinkla den för att enkelt komma åt i hörn och smala utrymmen. Borstens naturhår är extra skonsamt för känsliga parkettgolv



Integrerade tillbehör
under locket finns alltid
till hands



Ljusdisplay på handtaget
visar inställd sugeffekt



S 5981 Premium 5000

EFFEKTINSTÄLLNING

Elektronisk reglering av sugeffekten via handtaget.
Strömbrytare för elektroborsten på handtaget.
Display på handtaget visar vald sugeffekt.
Silence-läge.
Mjukstart av motorn.

MAXEFFEKT

Max. 2200 watt

FILTERSYSTEM

Active HEPA-filter.
HyClean-dampåse (G/N) med automatisk påsförslutning, Protector-Netting och 9 olika filterlager.
Dampåsens nettovolym 4,5 l

FÖLJSAMHET/RÖRLIGHET

3 ställagrade hjul klädda med plast, skonsamma för golv. Svängbara 360°.
Aktionsradie: 10 m

UTRUSTNING

Sugslang med integrerad kabel till elektroborsten
Rostfritt teleskoprör med integrerad kabel
Elektroborste SEB 236
Omställbart golvmunstycke SBD 550-3
Parkettborste Parquet Twister SBB 300-3
Integrerade tillbehör (möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpense)
Reptålig metallic-lackering
Silence-ljuddämpning

ANVÄNDARKOMFORT

Ergonomiskt Comforthandtag med integrerad styrning för reglering av sugstyrkan.
Parkeringshållare med automatisk frånkoppling av motorn.
Rörhållare på båda sidor för litet utrymmesbehov vid förvaring
Automatisk kabelvinda

SÄKERHET

Stötskydd runt dammsugaren
Låssystem för golvmunstycke och handtag
Indikator för byte av dampåse
Indikator för byte av HEPA-filtret
Överhettningsskylt

FÄRG

Silverpassion metallic

Miele AB

Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209

Miele AB

Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa
Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 208

Service 077 077 00 20
(lokalsamtalstaxa)

E-post: konsument@miele.se
Hemsida: www.miele.se



Förbättrad kapacitet

För att utnyttja påsens volym optimalt finns inuti påsen två fördelningsspjäll. Dessa fördelar ut dammet jämnt i hela påsen vilket ökar påsens lagringskapacitet med ca 25%. Varje påse kan alltså användas under längre tid med bibehållen sugkraft.

Fördelningsspjällen skyddar dessutom påsen från att skadas av vassa eller spetsiga föremål som t ex spikar och glassplitter.



HyClean



Säkerhet

Miele Protector-Netting är ett armeringsnät som förstärker påsens ut- och insida. Nätet förhindrar effektivt att påsen, med dagens mycket effektstarka dammsugare, riskerar att spricka.