

Njutning för alla sinnen

Den första fristående kaffemaskinen från Miele

CM5



Upplev den nya kaffenjutningens frihet

Som uppfinnare av inbyggnadskaffemaskinen har Miele investerat sin erfarenhet på utveckling av en innovativ fristående kaffemaskin. Gläd dig med oss över den nya, fria formen för kaffenjutning med Miele: Som flexibelt placerbar enhet, vars fulländade design passar perfekt till formspråk och material i ditt Miele kök.

Inbyggnadsprodukternas högvärdiga komponenter finns också i den nya fristående kaffemaskinen. I en handvändning trollar du, tack vare den enkla användningen, fram en perfekt espresso, kaffe, cappuccino eller latte macchiato. Genom individuella inställningar av styrka eller temperatur kan du njuta av ditt kaffe precis som du vill ha det. Den uttagbara bryggenheten sørjer för en hygieniskt ren, alltid driftklar kaffemaskin.

Den exklusiva designen och de högvärdiga materialen som borstat rostfritt stål gör också din kaffeberedning till en visuell upplevelse.

Den fristående kaffemaskinen finns i två färger; svart och vit.





Kvalitet ända från början: Högvärdiga material

Tillförlitlig funktion och lång livslängd uppnås endast med högvärdiga material. Därför ställer Miele högsta krav redan här: Front och kaffetapp tillverkas båda av bästa möjliga rostfria stål. Även kopphyllan består av stabil metall och är förädlad med elegant krom. Miele-filosofi: Förstklassig kvalitet för förstklassig kaffenjutning.

- Kaffetapp i rostfritt
- Front i rostfritt
- Kopphylla av förkromad metall



Enkel användning – enkelt helt enkelt!

Du kan välja samtliga funktioner via den tvåradiga klartextsdisplayen – med hjälp av ett knapptryck. Välj din älsklingsdryck och starta beredningen. Du får automatiskt information i displayen när det är dags att fylla på kaffebönor eller vatten. I displayen visas också när det är dags att tömma sumpbehållaren och uppsamlingskärlet. Displayvisningen passar utmärkt till andra inbyggnadsprodukter från Miele – Miele-design gjuten ur samma form.

- Klartextsdisplay i en ergonomiskt vinklad panel
- Enkelt handhavande och användning
- Endast några få knapptryck för perfekt resultat
- Automatiska anvisningar för säker användning



Mjölkskum enkelt med cappuccinatoren

Med cappuccinatoren bereder du varm mjölk eller mjölkskum i en handvändning. Cappuccinatoren får kall mjölk via en slang ur en separat kanna. På bara några få sekunder värmer eller skummar den mjölken direkt i koppen eller glaset. Du rengör cappuccinatoren enkelt under rinnande vatten.

- Komfortabel beredning av varm mjölk eller mjölkskum
- För utsökt cappuccino, kaffe med mjölk eller latte macchiato
- Enkel att använda och lätt att rengöra



Perfekt för alla smaker: Inställbara parametrar

Beroende på kaffesort och önskad smakintensitet kan du ställa in beredningsparametrarna individuellt: fin till grov malgrad, malmängd, bryggtemperatur, förbrygning eller inte och vattenmängd. På så vis får du perfekt aroma ur varje kaffesort och rostning oavsett om det är espresso, lungo, cappuccino, kaffe latte eller latte macchiato. Helt enligt din smak.

- Individuella inställningar
- Perfekt beredning för varje rostning
- För individuell favoritsmak
- Alltid bästa arom för alla kaffedrycker



Alltid rätt höjd: Steglöst inställbar tapp

Du kan höjdstjustera kaffemaskinens tapp steglöst från 7 upp till 13 cm. Det finns alltså tillräckligt med plats för höga latte macchiatoglas. Den lägsta inställningen är perfekt för beredning av espresso.

- Steglös höjdställning från 7 upp till 13 cm
- Komfortabel beredning av latte macchiato
- Mångfald – från espressokopp till latte macchiatoglas
- Ingen värmeförlust
- Skyddar creman



**AromaticSystem:
För bästa kaffearom**

Bryggenheten har en dynamisk bryggkammare som utvidgas när vattnet kommer in. På så vis blandas pulverkaffe och vatten ännu intensivare och resultatet blir aromatiskt kaffe. Efter bryggningen blir bryggkammaren mindre igen i takt med att vattentrycket blir lägre. Kaffepulvret pressas ut i sumpbehållaren.

- Bästa möjliga kaffearom



Perfekt hygien och hållbarhet: Enkelt att ta ut bryggenheten

Bryggenheten är "hjärtat" i den automatiska kaffeberedningen. Du tar ut den lätt med en hand och rengör den under rinnande vatten. I längden säkerställs perfekt hygien för bryggenheten, fortsatt hög kaffekvalitet och en lång livslängd för kaffemaskinen.

- Bryggenheten kan enkelt tas ut med en hand
- Lätt att rengöra under rinnande vatten
- Perfekt hygien
- Fortsatt hög kaffekvalitet
- Lång livslängd för kaffemaskinen



	CM 5100 Fristående kaffemaskin
Produktfördelar	
Komfortabel beredning av varm mjölk, mjölkskum, cappuccino, latte macchiato, kaffe, espresso och hett vatten	●
Portionsstorlekar	
Enkel/dubbel espresso + enkel/dubbel kaffe	●
Användarkomfort	
Flerspråkig display med självförklarande användarguide	●
Antal valbara språk	14
Utrustning	
Höjjusterbar kaffetapp i rostfri design	●
Lämplig höjd på koppen upp till	13 cm
Beredning varm mjölk och mjölkskum	elektronisk
Uppvärmad avställningsyta för koppar i förkromad metall	●
Front i borstat rostfritt stål	●
Programmerbar inkopplings- och avstängningsstid	●
Inkopplingsbart energibesparande Eco-läge	●
Aktiverbar driftspärr (barnsäkerhet)	●
Dryckesräknare	●
En andra kaffesort i form av pulverkaffe	●
Inställbar malgrad	●
Programmerbar kaffemängd/vattenmängd/vattentemperatur	●
Programmerbar avstängningsautomatik	efter 15 min–9 timmar
Information	
Avkalkning, rengöring av bryggenhet, uppsamlingskärl och sumpbehållare	●
Påfyllning av färskt vatten och bönbehållare	●
Kapacitet sumpbehållare	cirka 11 portioner
Tekniska egenskaper	
Kvarn av härdat stål	●
Kapacitet bönbehållare	250 g
Kapacitet vattentank	1,8 liter
Rengöringsvänlighet/hygien	
Uttagbar bryggenhet	●
Automatiskt rengörings- och genomspolningsprogram	●
Enkel rengöring av mjölkledningar	●
Medföljande tillbehör	
Avkalkningsmedel/rengöringstabletter	●
1 burk illy kaffe (250 g)/kaffemått för pulverkaffe	●
Ytterligare teknisk information	
Spänning i V/anslutningsvärde i V	220–240/1450 W
Färger	vit/svart



Miele

GALLERY

Miele Gallery

Miele Gallery är ett exklusivt showroom där du kan upptäcka Miele's värld, utan att känna någon press att köpa. Boka gärna personlig visning för att hitta de produkter som passar dig och ditt hem allra bäst.

Miele Gallery Stockholm

Industrivägen 20, Solna

Miele Gallery Göteborg

Lisa Sass gata 1, Hisings Backa

www.mielegallery.se



Välkommen till Miele Shop!

I Miele Shop kan du handla Miele's eget sortiment av tillbehör.

Här finns dammsugarpåsar, filter och olika tillbehör till diskmaskiner, ugnar och ångkokare mm - allt i originalkvalitet från Miele.

Miele Shop är öppen dygnet runt så du kan beställa när det passar dig och få produkterna hemskickade.

www.miele-shop.se

Miele

IMMER BESSER

Miele AB

Industrivägen 20

Box 1397

171 27 Solna

Tel. 08 -562 29 000

Fax 08-562 29 209

Miele AB

Lisa Sass gata 1

422 53 Hisings Backa

Tel. 08-562 29 000

Fax 08-562 29 209

www.miele.se

konsument@miele.se