

Torkpelare med två professionella värmepumpstorktumlare Miele PT 5137 WP

Tumlare med värmepump ger mycket låg energiförbrukning. Placeras två värmepumpstumlare ovanpå varandra fås hög kapacitet på liten yta

- Kapacitet $2 \times 6,5 = 13$ kg tvätt, på en golvyta av endast 595x727 mm
- Torkkapacitet 9,2 kg torr tvätt per timme
- Reverserande rostfria skonrummor med trumvolym $2 \times 130 = 260$ liter
- Förbrukning endast 1,55 kWh per last = 0,24 kWh/kg tvätt
- Tredubbelt filtersystem, inklusive finfilter. I displayen visas när och vilket filter som ska rensas av hyresgästen.
- Vanligtvis finns det två tvättmaskiner, i en tvättstuga, vilket brukar innebära två laster med blöt tvätt som skall torktumlas samtidigt. Två torktumlare ger en möjlighet för användaren att torka båda lasterna effektivt och energisnålt. Finns endast en torktumlare i tvättstugan tvingas användaren att hängtorka den ena lasten.
- Den genomsnittliga lasten är endast 2,5 kg, vilket exempelvis motsvarar 5 st underlakan á 0,5 kg eller 10 st skjortor á 0,25 kg. Att torka i en enda överdimensionerad torktumlare är att "elda för kråkorna", vilket inte är bra för totalekonomin eller miljön.
- Dubbla tumlare kan också ge fastighetsägaren en möjlighet att minska storlek och kapacitet på tvättstugans torkskåp, för att ytterligare styra över till torktumling.
- Tumlarna är enkla att installera då elkablar och kondensvatten-slangar ingår. Torktumlarna kan anslutas till varsitt eluttag, för stickpropp, alternativt till en gemensam trefasmatning, 3x10A. Ingen forcerad ventilation eller annan extra kylning behövs.
- Den integrerade kondensvattenpumpen klarar en pumphöjd på 1000 mm, över maskinens nederkant.
- En komplett torkpelare består av två stycken värmepumpstumlare PT 5137 WP och en pelarmontagesats WTV 5061.
- Tillbehör: Öppen sockel UO 5005-15 avsedd för pelarmontage vilket innebär att tumlarna kommer upp i arbetshöjd och att det blir städbart under maskinen. Självklart kan PT 5137 WP också placeras fristående på en sockel alternativt pelarmonteras på en tvättmaskin.



Produktfakta

Modell	PT 5137 WP	
Teknik	Värmepump	
Kapacitet	kg	6,5
Trumma		
Patenterad rostfri skontrumma	•	
Diameter	mm	566
Djup	mm	557
Volym	l	130
Lucköppning ø	mm	470
Utförande		
Emaljerad front	•	
Rostfritt topplock och manöverpanel	•	
Programstyrning ProfitronicL Vario	•	
Mått och vikt		
Höjd	mm	850
Bredd	mm	595
Djup	mm	727
Nettovikt	kg	77,5
Elanslutning	230 V 1N 50 Hz	
Anslutningseffekt, total	kW	3,75
Säkring	A	1 x 10
Anslutningskabel (lev. med maskinen)	mm ²	3 x 1,5
Radioavstörd	•	
Kondensvattenslang (levereras med maskinen)	mm	DN10
Kylmedia	R134a	
Ljudeffekt	db(A)	<70
Förbrukningsvärden skåptorrt 50%		
Tid	min	85
Energi per kg	kWh	0,24
• Ja, finns		

Innehåller flounerande växthusgas R134a.
Hermetiskt förluten.

