

## Miele tvättmaskiner för användning i flerfamiljshus och professionell användning

### Tvättmaskin PW 6075 Vario

Mieles tvättmaskiner PW 6075 Vario är helt anpassad till svenska tvättvanor. Snabba tvättcykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden är viktiga egenskaper. Stor display med driftsinformation i klartext på 21 språk.

Maskinerna har frisvängande trumma och frekvensstyrd motor, vilket gör dem extremt tystgående. Patenterad skontrumma minskar tvättslitage och problem med BH-byglar.

- Maskinen har en fullelektronisk styrning **ProfitronicL Vario** för högsta driftsäkerhet, lång livslängd och enkelt handhavande.
- Möjlighet aktivera specialanpassade tvättprogram för vård/omsorg, tvätterier, brandförsvar, restauranger m.m.
- Högvarvscentrifugering med 1400 varv/minut ger mycket låg restfuktighet.
- Låg vatten- och energiförbrukning genom mängdautomatik som anpassar vattenmängd till hur mycket tvätt som finns i maskinen.
- Kan anslutas till kallvatten respektive kallvatten + varmvatten
- "Mjukstart" vid centrifugeringen är skonsamt mot tvätten, minimal obalans med dubbla obalanssensorer.

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig arbetshöjd på stålsocle (tillbehör).

Tvättmaskinerna kan i kombination med torktumlare PT 7135 C, PT 7136 eller PT 7137 WP byggas ihop till tvättpelare.



## Produktfakta

### Modell PW 6075 Vario

Kapacitet	kg	7,5
Frekvensmotor		•
Varvtal vid centrifugering	v/min	1400
Patenterad skonrumma		•
G-faktor vid centrifugering		526
<b>Trumma</b>		
Volym (t/m)	l	59
Lucköppning ø	cm	30
Restfuktighet* ca	%	49
Ljudeffekt, centrifugering	dB(A)	70
Ljudeffekt, tvätt	dB(A)	52
<b>Mått och vikt</b>		
Höjd	mm	850
Bredd	mm	595
Djup	mm	715
Nettovikt	kg	109
<b>Material</b>		
Trumma, rostfritt stål		•
Vätskebehållare, rostfritt stål		•
Hölje, emaljerad stålplåt		•
Topplock, rostfritt stål		•
<b>Elanslutning</b> 400 V 2N		
Anslutningseffekt, total	kW	5,5
Värmeeffekt	kW	5,3
Säkring	A	2 x 16
Anslutningskabel (lev. med maskinen)		•
SEMKO-godkänd		•
Radioavstörd		•
Topplock, rostfritt stål		•
<b>Vattenanslutning</b>		
Kallvatten, 1,5 m lång tryckslang 3/8", med 3/4" förskruvning		•
Kall- och varmvatten (alternativ)		•
Anslutning, avlopp		•
Gummivinkel för 50 mm rör		•
Flöde, avlopp	l/min	50
Max vattenmängd	l/tömning	17
<b>Förbrukningsvärden</b>		
<b>Kulörtvätt 60°C, per kg</b>		
Energi	kWh	0,14
Vatten	l	5,7
Tid <sup>1</sup>	min	60

1) vid 3 bar vattentryck

\*Standard load A enligt

EN60456

• Ja, finns

