

Tung sockel

Tung sockel som fylls med betong för tvättstugor med extrema stomljudsproblem

- Fylls med 200 kg betong "på plats"
- Försedd 4 st ljudisolerande maskinfötter
- Den tunga sockeln fungerar som extra motvikt och tillsammans med de ljudisolerade fötterna reduceras stomljudet
- Fästs inte i golvet, vilket är en fördel där det finns golvvärme
- Aluzinkbehandlad och grålackerad
- Avsedd för Miele tvättmaskiner med kap. 5,5 – 6,5 kg



Tekniska data

Mått	Bredd	600 mm
	Höjd	300 mm
	Djup	620 mm



