

Miele

Professionell tvättutrustning för lantbruk

Miele Professional. Immer Besser.



Om Miele



Mieles företagsfilosofi

Företaget Miele & Cie. KG startades 1899 av Carl Miele och Reinhard Zinkann i Gütersloh/Tyskland och är, än idag, ett tyskt familjeföretag. Företaget ägs och styrs nu av fjärde generationen Miele och Zinkann.

"Miele – Immer besser" (Alltid bättre) och den långsiktiga strategin att aldrig, aldrig tumma på kvaliteten eller flytta produktionsbasen till lågprisländer är företagets filosofi.

Ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik har lett till att Miele identifieras med högsta produktkvalitet och bästa funktion.

Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader bidrar Miele till att hushålla med naturresurserna. För Miele går miljömedvetenhet hand i hand med företagsfilosofin.



Miele - Immer besser

Miele sysselsätter idag cirka 19 500 medarbetare och omsätter cirka 37 miljarder kronor i 42 länder.

Förutom professionella tvättmaskiner, torktumlare och manglar produceras även professionella diskmaskiner, diskdesinfektorer samt hushållsmaskiner.

Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och hjälper gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar, layoutförslag och finansieringslösningar.

Miele är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och SA 8000 (etik).

Vår professionella tvättutrustning uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG.





Förpreparerade juverdukar direkt från tvättmaskinen

Spritdränkta juverdukar av engångstyp desinficeras kemiskt men har nackdelen att de torkar ut huden på juver och i händerna. Termiskt desinficerade, lagom fuktiga och tempererade dukar är betydligt mer behagliga att jobba med och skonar huden.

I längden blir det även mer ekonomiskt att återanvända dukar istället för att använda engångsdukar.

Det är en stor fördel att ha tillgång till en professionell tvättmaskin för övrig tvätt som finns på ett lantbruk, exempelvis arbetskläder. PW 6080, PW 5105, PW 811 och PW 814 har även specialtvättprogram för hästtäcken.

Anpassade maskiner från Miele

Mieles professionella tvättmaskiner har:

- Tvättprogram som klarar av att termiskt desinficera juverdukarna för bästa hygien.
- Ställbar centrifugering, kall och varmvattenanslutning för lagom fuktiga och tempererade juverdukar.
- Fördröjd start med 24h-visning där tiden för den färdiga tvätten ställs in till när det är dags att mjölka.
- Snabbvalsknappar för enkelt och säkert handhavande.
- Störtavlopp för att undvika att avloppet sätter igen sig.
- Tvättmaskinen placeras på stålsockel för bästa arbetshöjd och för att det enkelt ska gå att hålla rent under maskinen.





Tvättmaskin PW 6055 Vario

- Kapacitet 5,5 kg eller 90 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 90 kor
- Centrifugering max. 1400 r/min, 526 G
- Mått H 850, B 595, D 700 mm
- El: 4,8 kW, 3x10A
- Kv/vv: 2 x ¾"
- Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW 6065 Vario

- Kapacitet 6,5 kg eller 100 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 100 kor
- Centrifugering max. 1400 r/min, 526 G
- Mått H 850, B 595, D 700 mm
- El: 4,8 kW, 3x10A
- Kv/vv: 2 x ¾"
- Störtavlopp DN70



Tvättmaskin PW 6080 Vario

- Kapacitet 8 kg eller 130 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 130 kor
- Centrifugering max. 1300 r/min, 520G
- Mått H 1020, B 700, D 727 mm
- El: 8,2 kW, 3x16A
- Kv/vv: 2 x ¾"
- Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW 5105 Vario

- Kapacitet 10 kg eller 160 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 160 kor
- Centrifugering max. 1100 r/min, 370 G
- Mått H 1020, B 700, D 827 mm
- El: 8,2 kW, 3x16 A
- Kv/vv: 2 x ¾"
- Störtavlopp DN70



Tvättmaskin PW 811 Performance Plus

- Kapacitet 12 kg eller 180 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 180 kor
- Centrifugering max. 1150 r/min, 460 G
- Mått H 1352, B 799, D 827 mm
- El: 11,0 kW, 3x16A
- Kv/vv: 2 x ¾"
- Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW 814 Performance Plus

- Kapacitet 16 kg eller 250 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 250 kor
- Centrifugering max. 1075 r/min, 460 G
- Mått H 1452, B 924, D 757 mm
- El: 17,0 kW, 3x25 A
- Kv/vv: 2 x ¾"
- Störtavlopp DN70



Socklar för bästa arbetshöjd

- UO 8005-47, med höjd 47 cm, anpassad för PW 6055/PW 6065
- UO 8008, med höjd 30 cm, anpassad för PW 6080
- UO 8010, med höjd 30 cm, anpassad för PW 5105
- UO 811, med höjd 30 cm, anpassad för PW 811
- UO 814, med höjd 25 cm, anpassad för PW 814

Rostfria luddlådor

Vid tvätt av juverdukar innehåller avloppsvattnet mycket halm och smuts som kan sätta igen golvbrunnen. Ett avloppskar filtrerar avloppsvattnet och dämpar flödet.

Sockel UO8005-47, anpassad för PW 6055 och PW6065, kan försees med ett integrerat avloppskar.

Till övriga maskiner finns rostfria, fristående avloppskar.

Avloppsanslutningen är Ø 50 mm

Miele AB

Box 1397
Industrivägen 20
171 27 Solna

professional@miele.se
www.miele.se/professional

Miele Service

077-077 00 20