

Miele
PROFESSIONAL

Tvättmaskiner och torktumlare
med 8 kg kapacitet



octoplus[®]

octoplus[®]

Value Added

Den nya 8 kg-klassen

Tvättmaskiner och torktumlare med en kapacitet på 8 kg tvätt är ofta den idealiska storleken, exempelvis som mindre grovtvätt i en fastighetstvättstuga. Med de nya tvättmaskinerna och torktumlarna har Miele Professional definierat alla standarder i den här klassen på nytt:

- föredömlig prestanda
- skonsam textilbehandling utan konkurrens
- optimalt pris-/prestandaförhållande

Miele kvalitet – Made in Germany

Den konsekventa användningen av innovativ teknik visar än en gång tydligt att alla Mieleprodukter är teknologiskt marknadsledande. Utrustade med den oöverträffade Mielekvaliteten erbjuder de nya tvättmaskinerna och torktumlarna största möjliga nytta för användaren när det gäller ekonomi och pålitlighet.

Universella användningsområden

Hjärnan i Mieles nya tvättmaskiner och torktumlare är den nya styrningen Profitronic L VARIO. 72 standard- och specialprogram för olika verksamheter är lagrade i standardutförandet. Den användarvänliga styrningen möjliggör ett snabbt och enkelt val av program. Med programvredet och de 4 funktions-/direktvalsknapparna kan individuella program enkelt väljas.

**BARA HOS
MIELE**

- **Stor kapacitet:** 8 kg tvättmängd med 80 l trumvolym vid tvättning resp. 180 l trumvolym vid torkning
- **Patenterad:** SKONTRUMMA, maximalt skonsam för textilier
- **Standard:** 16 grundprogram och ytterligare 15 programpaket för olika verksamheter
- **Bekväm:** Display med programval och användarguide i klartext
- **Kommunikativ:** Gränssnitt för diagnos, service och dokumentation
- **Ergonomisk:** Stor lucköppning med 37 resp. 44 cm Ø
- **Professionell:** Konstruerad för tuffa krav och tuffa tag

Ett koncept, universella möjligheter



Tvättmaskiner och torktumlare

octoplus[®]



Tvättmaskin PW 6080 Vario

Hölje:

- Sidor och front i octoblått
- Topplöck octoblått

Manöverpanel:

- Rostfritt stål



Tvättmaskin PW 6080 Vario

Hölje:

- Sidor och front i vitt
- Topplöck vitt

Manöverpanel:

- Rostfritt stål



Tvättmaskin PW 6080 Vario

Hölje:

- Sidor octoblått
- Front och topplöck i rostfritt stål

Manöverpanel:

- Rostfritt stål



Torktumlare PT 7186 Vario

Hölje:

- Sidor och front i octoblått
- Topplöck octoblått

Manöverpanel:

- Rostfritt stål



Torktumlare PT 7186 Vario

Hölje:

- Sidor och front i vitt
- Topplöck vitt

Manöverpanel:

- Rostfritt stål



Torktumlare PT 7186 Vario

Hölje:

- Sidor octoblått
- Front och topplöck i rostfritt stål

Manöverpanel:

- Rostfritt stål

Tekniska data

Tvättmaskin	PW 6080 Vario
Konstruktion	
Frontmatad, lucköppning [Ø mm]	370
Prestanda	
Kapacitet 1:10 [kg]	8
Trumvolym, SKONTRUMMA ¹ [l]	80
Centrifugeringsvarvtal [max v/min]	1.300
G-faktor	520
Restfukt [%]	49
Styrning	
PROFITRONIC L VARIO	•
Kommunikationsmodul med seriellt gränssnitt	Tillval
Vattenanslutning	
Kallvatten, ½" med ¾" förskruvning	1x
Varmvatten, ½" med ¾" förskruvning	1x
Tredje vattenventil förmonterad (ej aktiverad)	•
Avloppsventil DN 70 eller avloppspump DN 22	•
Motor/Elanslutning	
	3N AC 400V 50Hz
Frekvensstyrd motor	•
Värmeeffekt [kW]	8,0
Total anslutningseffekt [kW]	8,2
Säkring [A]	3 x 16
Dosering	
Tvättmedelslåda i fronten, 3 st inspolningsfack	•
Anslutningsmöjlighet	
Signaler och anslutningar för max 6 flytande medier	•
Mått, vikt	
Ytermått H/B/D [mm]	1020/700/727
Vikt inkl. förpackning [kg]	140
Färg: Standard octoblått, övriga färger tillval	
Sidor, front och topplock octoblått ² , galvaniserad bakgavel	•
Sidor, front och topplock vitt ² , galvaniserad bakgavel	•
Sidor octoblått ² , front och topplock rostfritt stål, galvaniserad bakgavel	•

Torktumlare	PT 7186 Vario
Konstruktion	
Frontmatad, lucköppning [Ø mm]	440
Frånluft-torkningssystem	•
Prestanda	
Kapacitet 1:22,5 [kg]	8
Trumvolym, SKONTRUMMA ¹ [l]	180
Styrning	
PROFITRONIC L VARIO	•
Kommunikationsmodul med seriellt gränssnitt	Tillval
Elanslutning	
	3N AC 400V 50Hz
Värmeeffekt [kW]	7,94
Total anslutningseffekt [kW]	8,5
Säkring [A]	3 x 16
Uppvärmning	
	EI
Mått, vikt	
Ytermått H/B/d [mm]	1020/700/727
Vikt inkl. förpackning [kg]	88
Färg: Standard octoblått, övriga färger tillval	
Sidor, front och topplock octoblått ² , galvaniserad bakgavel	•
Sidor, front och topplock i vitt ² , galvaniserad bakgavel	•
Sidor i octoblått ² , front och topplock i rostfritt stål, galvaniserad bakgavel	•

¹patenterad ² pulverlack • = standard



+ volumeplus

Kapacitet som visar sann styrka.

Kompakta yttermått, professionell trumvolym

Tvättmaskin:

- 8 kg kapacitet, 80 l trumvolym

Torktumlare:

- 8 kg kapacitet, 180 l trumvolym
- Enkel i- och urplockning, även textilier med stor volym som täcken och trasmattor
- Mycket skonsam textilbehandling och mindre skrynklig tvätt
- Korta tvätt- och torktider

+ careplus

System som effektivt skonar tvätten.

Patenterad skonrumma: Vetenskapligt bekräftad skonsam textilbehandling, av tyska wfk-Institut für angewandte Forschung i Krefeld

- Textilier tvättas märkbart skonsammare
- Formbeständighet och längre livslängd tack vare mjuk textilbehandling
- Ylleprogrammet är skonsammare än att tvätta för hand
- BH-byglar, spikar m.m. fastnar inte i avloppsventilen



+ powerplus

Prestanda som erbjuder mer.

Professionell utrustning för en professionell arbetsvardag

- Värmeelement med hög prestanda för snabba tvätt- och torktider
- Höga centrifugeringsvarvtal ger låg restfukt
- Konstruktion som ger optimal driftsäkerhet och lång livslängd

+ ecoplus

Effektivitet som spar kostnader på ett miljövänligt sätt.

Unik kombination av ekologi och ekonomi

- Hög G-faktor ger låg restfukt efter tvätt vilket ger korta torktider
- Robust konstruktion med högvärdiga, återvinningsbara material för maximal hållbarhet
- Intelligent styrning: programuppdatering och fjärstyrning möjlig



+careplus



+ecoplus



+powerplus

+flexplus

Teknik som klarar alla krav.

Universell användningsmöjlighet för individuella kundbehov

- Standardutrustad med 16 grundprogram och 15 speciella programpaket för olika verksamheter
- Tack vare de olika programpaketen uppfylls de speciella kraven inom vård och omsorg, hotell och restaurang, brandförsvär, idrottsklubbar, ridhus, frisörer, professionella tvätterier m.m.
- En mängd programmeringsfunktioner för att skräddarsy tvätt- och torkprogram
- Förberedd för användning med boknings- och betalssystem

+comfortplus

Användarkoncept som fungerar på ett enkelt sätt.

Innovativa koncept, enkelt handhavande

- Enkelt och snabbt programval med programvred och funktionsknappar
- Exakt dosering av flytande tvättmedel och andra medier med hjälp av extra doseringspumpar
- Stor trumöppning för enkel i- och urplockning

+formplus

Design som fått erkännande .

Premierad före premiären

- Produktutformning för optimal ergonomi, användarkomfort och kvalitet
- Material- och färgvarianter: octoblått, vitt eller rostfritt
- Torktumlare PT 7186 har fått designutmärkelsen IF Design Award 2009

+brandplus

Stark varumärke. Made in Germany.

Miele-kvalitet

- Miele's filosofi: sedan över 100 år "Immer besser" (tyska för "alltid bättre")
- Alla produkter har stor andel komponenter tillverkade i Miele's egna fabriker
- En stark och rikstäckande serviceorganisation ger extra trygghet.

Huvudkontor

Miele AB
Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna

Regionkontor

Miele AB
Lisa Sass gata 1
453 22 Hisings Backa

Telefon 08-562 29 000
Telefax 08-562 29 209
info@miele.se
www.miele-professional.se

För service ring

Miele Service Hotline

077 077 00 20

så kopplas du till närmaste
auktoriserade Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)

Välkommen till Miele Gallery i Solna och i Göteborg!

Utställning av Mieles hela sortiment -
proffsprodukter och hushållsprodukter.

Miele
GALLERY